キャッチ君クレジット対策装置
取扱説明書
誤動作対処編

Vol. 1

有限会社　エースソリューション

はじめに

今回、弊社製造の「キャッチ君クレジットゴト対策装置」をお買い上げありがとうございました。

本マニュアルは本装置を取り付けた後、誤動作した場合の対処マニュアルです。

本マニュアルとメーカー別取付説明書を参照し、調整して下さい。

１．誤動作の状況

⑴．人がいなくても発報してしまう場合。

①．光センサーの感度が高い場合、発生します。　**⇒　光センサーの感度調節**

②．他の配線からの干渉。

遊技機の筐体内の配線から干渉を受ける場合があります。
光センサーの配線にビニールテープを巻いてください。
本装置の光センサー配線を綺麗に束ね、遊技機の主基板の配線から少し離して置いて下さい。他の配線からの電気信号を受けている場合があります。

⑵．遊技し、セレクターにコインを１０枚以上投入したとき直ぐに発報する場合。

①．Ｂセンサー（赤外線センサー）の角度又は位置ずれです。**⇒赤外線センサーの調節**

営業中やセレクター清掃時、何らかの原因でセンサーがずれてしまった場合です。

②．赤外線センサーの破損。

テストモードで赤外線センサーがコインを感知したとき赤色ＬＥＤが点灯するか検査。
どうしてもしない場合、センサーの破損が考えられます。

⑶．遊技中直ぐに発報する場合。

①．上記⑵のケース

②．他のＬＥＤの光を感知している。**⇒　光センサーの感度調節**

北電子ならば「清算」「１ＢＥＴ」「ＭＡＸ　ＢＥＴ」「スタートレバー」を押すと発報
山佐なら「清算ボタン」

⑷．遊技中たまに発報する。

①．大多数が「Ｂセンサー」の位置ずれです。しかし、両方のセンサーをチェックして下さい。

②．コイン詰りやセレクターエラー時に発報する場合正常です。

(5)．本体の電源が入っているが、緑色ＬＥＤが点灯しない。

①．本体の故障です。交換するか新規購入して下さい。